

MANUALE D'USO PROFESSIONAL



1. Platorello per levigatrice, Totem Skeletime Pad.
2. Set di montaggio standard del Totem Skeletime Pad.
3. Set di montaggio non standard del Totem Skeletime Pad.
4. Skeletime Saver allunga la vita del velcro adesivo, da inserire tra il Totem Pad N° 1 e le interfacce Professional Skeletime N° 5,6,7 .
5. Totem Skeletime Pad + Skeletime Strong Rigid(verde) da utilizzare per rettificare la carteggiatura su stucco o primer su superfici piane.
6. Totem Skeletime Pad + Skeletime Hard(rosso) da utilizzare per carteggiare e rettificare lo stucco su superfici curve.
7. Totem Skeletime Pad + Skeletime Medium(blu) da utilizzare per carteggiare e rettificare il primer o le vernici su superfici curve.
8. Totem Skeletime Pad + Skeletime Rubber(bianca) da utilizzare per levigare materiali plastici come paraurti auto oppure lavorazioni di levigatura che non richiedono una rettifica delle superfici.
9. Totem Skeletime Pad + Skeletime Foam(nera) da utilizzare per finire la carteggiatura con un supporto extra morbido quando necessita.

Prodotto da SKEBA S.R.L. Sito: www.skeletime.com E-mail: info@skeba-srl.it

SKELETIME®

MANUALE D'USO PROFESSIONAL

Prima dell'uso, applica Skeletime Saver sul retro dell'interfaccia Skeletime® brevettata (tra l'interfaccia Skeletime e il platorello) e premi con forza per unire perfettamente le parti.

Impostare l'utilizzo della levigatrice a non più di 6/7000 Rpm.

Le interfacce brevettate Skeletime devono essere a contatto con la superficie da levigare prima di attivare la levigatrice.

Avviare la levigatrice.

Premere la levigatrice solo quanto necessario per mantenere il contatto tra l'abrasivo ed il supporto da lavorare.

Utilizzare la levigatrice come un tampone a mano con ampi movimenti diagonali, verticali ed orizzontali e seguire il profilo della superficie da levigare.

SKELETIME®